


SCHEMAT SYGNALIZACJI ALARMOWEJ

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDn200/315 na odcinku P1-F przy ul. Uzdrowskiej w Świnoujściu



Przewody alarmowe rur sztywnych przyłącza połączyć z przewodami alarmowymi sieci ciepłnej. W punkcie CFL1 za proj. zaworami zo1.1 przewody alarmowe zabezpieczyć koszulkami izolacyjnymi i zapętlić pod mufą termokurczliwą. Systemu alarmowego rur sztywnych i rur giętych Casaflex nie łączyć.

